

N10

使
用
手
册

您好！

感谢您购买本公司的产品。

为了使您尽快轻松自如地操作产品,我们随机配备了内容详尽的用户手册,您可以获取有关产品介绍、使用方法等方面的知识。使用您的产品之前,请仔细阅读我们随机提供的所有资料,以便您能更好地使用该产品。

请随时备份您的数据资料到您的电脑上。本公司对于因软件、硬件的误操作、产品维修、电池更换或其它意外情况所引起的个人数据的丢失和损坏不负任何责任,也不对由此而造成的其它间接损失负责。同时我们无法控制用户对本手册可能造成的误解,因此,本公司将不对在使用本手册过程中可能出现的意外损失负责,并不对因使用该产品而引起的第三方索赔负责。

本手册信息受到版权保护,其任何部分未经本公司事先书面许可,不准以任何方式影印和复制。本公司保留对本手册、三包凭证及其相关资料的最终解释权。

本产品符合 GB/T 18220-2000 手持式个人信息处理设备通用规范。

注意事项

- ✧ 不要在高度潮湿的环境下使用适配器，切勿用湿的手足去碰适配器。
- ✧ 切勿用金属物体接触机器，这样容易造成机器短路。
- ✧ 请不要试图分解或改造本机，这样可能导致电击或妨碍产品质保。
- ✧ 清洁机器时，请使用柔软的布清洁表面。请注意不要让液体进入机器内部。
- ✧ 禁止儿童单独玩耍本机，请勿摔落或与硬物摩擦撞击，否则可能导致机器表面磨花、硬盘损伤、数据丢失或其它硬件损坏。
- ✧ 本机被作为移动硬盘使用时，请按正确文件管理操作方法存储导出文件，任何操作导致的文件丢失，本公司概不负责。建议及时备份存放在本机中的个人资料。
- ✧ 禁止本品使用超负荷电源、用力弯曲或用重物挤压电源线，以免引起发热造成火灾。
- ✧ 因为本产品的性能和功能而发生的变更，可能会不做另行通知，请您谅解。
- ✧ 若因固件程序升级而导致本产品的实际设置和使用方法等与本手册不一致，请访问本公司官方网站或拨打服务热线 400-716-1515 查询最新信息。谢谢您的合作！

功能说明


- 润眼屏幕：采用 10.1 英寸多点触控电容屏，分辨率 1920*1200.
- 操作系统：Android 7.0 操作系统，支持 10 万种以上海量应用软件，超强扩展.
- MTK8163A, Cotex A53, 四核，1.5GHz 主频, 飞跃速度提供强劲运行动力
- 高缓存: 采用 2G 新一代高性能 DDR3 内存, 将整体操控性能发挥到极致.
- 网络：支持 WIFI & 3G 上网、办公，全方位无缝网络连接, 支持通话功能.
- 娱乐休闲：支持 3D、重力感应游戏，网页浏览，支持蓝牙等.
- USB 功能: USB 2.0 高速传输接口, 支持 USB 接口充电.
- 其他：G-sensor, , 支持 GPS, 指南针, 陀螺仪等
- 使用时间：内置智能电源管理系统，强劲动力，超长视频播放时间.

目 录

第一章 概览	1
第二章 基本操作.....	4
一、充电操作及电池管理	4
二、开机与关机.....	4
三、待机与解锁.....	4
四、复位功能.....	4
五、主界面图标详解和具体操作	5
六、重力感应.....	6
七、输入法的切换.....	7
八、扩展卡的使用.....	7
九、电脑连接.....	7
第三章 基本设置.....	7
第四章 主要应用程序.....	12
第五章 疑难排除.....	18
附 录	19
声 明.....	19

第一章概览

一、N10 外观图以及按键说明



键说明

1	前置摄像头	6	TF 卡槽
2	电源键	7	HDMI 接口
3	音量键（加/减）	8	后置摄像头
4	USB 接口（可充电）	9	扬声器
5	耳机接口		

电源键

关机状态下，长按此键开机

开机状态下，长按此键弹出关机对话框

开机状态下，短按此键关闭屏幕

二、 附带以下配件：

配件名称	规格	数量
主 机	台	1
充电器	个	1
数据线	条	1
说明书	本	1
三 包	本	1
合格证	张	1

第二章 基本操作

一、充电操作及电池管理

使用前请将电池充满。

电池充电的方法说明：


1) 将充电器一端接入本机 USB 接口并将另一端接入电源即可充电。


用充电器充电时请开机

2) 将本机通过 USB 线连接电脑进行充电。

『提示』充电时尽量避免使用本机，以免造成损坏。

二、开机与关机


1、开机：请长按电源键“




2、关机：请长按电源键“

三、待机与解锁

1、自动待机：在系统默认或设定时间内对设备没有任何操作，设备将关闭屏幕，自动

进入待机状态。

2、手动待机：短按电源键“”，设备将进入待机状态，防止误操作，节约电源。

3、解除锁屏：在待机状态下，短按电源键“”点亮屏幕，然后在屏幕上点按住“”图标，把光圈拖动到“”图标上，即可解除锁屏。


四、主界面图标详解和具体操作

1、主界面图标示意：


：点按该图标返回上级界面。

：点按该图标返回主页界面。

：点按该图标弹出后台正在运行的程序列表。

：点按该图标进入所有应用程序和窗口小部件界面。

：点按该图标进入搜索。

：点按该图标进行语音搜索。

2、自定义主页界面：

● 删除快捷方式：长按目标快捷方式，待图标成活动图标后直接拖拽到“×”处。

● 添加主页图标：在主界面下，点按“”进入所有应用程序和窗口小部件界面，点

按住需要添加的程序图标或窗口小插件，系统自动添加到主屏幕上，拖拽图标至您希望的位置。

- 更改壁纸：长按主屏幕任一空白位置，弹出选项框，选择壁纸来源，并设置壁纸。

3、通知面板：可查看信息和事件的通知、设备状态及进行快速设置。

开启通知面板：点按屏幕左上角状态栏下拉可开启通知面板。

打开快速设置面板：点按电池图标“”所在状态栏，下拉出快速设置面板。然后

点击您可以设置无线网络、屏幕旋转、屏幕亮度、通知面板等设置菜单。

五、重力感应

在重力感应功能的开启下，您在旋转本机时，屏幕会自动改变显示方向。

开启或关闭重力感应功能

在快速设置面板里，点按自动旋转屏幕图标来开启或关闭重力感应功能。或者在设置界面显示，点选自动旋转屏幕。图标为则为打开重力感应功能。


六、输入法的切换

在输入文本时，点按状态栏中的键盘图标，弹出输入法菜单选项，点按需要切换的输入法即可。『提示』本设备自带 Android 键盘、Google speech-to-text、谷歌拼音输入法。

七、扩展卡的使用

本机设有存储卡插槽，可将资源放入卡中。使用时，请按照插卡槽的方法将存储卡正确插入。

〔提示〕1、在使用存储卡读写过程中，请勿进行热插拔，以免造成存储卡数据损坏。
2、使用 PC 格式化存储时，请选择 FAT32 格式。

卸载存储卡：在主界面下，点按“”→设置→存储，在 SD 卡选项下，点按卸载 SD 卡。
取卡时，请先向插槽里推一下存储卡，然后释放，再将自动弹出的存储卡取出。

八、电脑连接

使用 USB 数据线将本机和电脑连接，通过电脑，可以选择其中的文件和目录操作。

1、使用随机送的 USB 数据线，插入本机的 USB 接口，同时将另外一端连接电脑主机，


会自动弹出打开 USB 存储设备的选择界面。

2、请不要更改根目录下的目录名称，以免造成应用程序读取文件错误。

3、务必使机器保持电量充足，以免造成电脑连接时，无法识别。

【注意】 在连接电脑前，请确保电脑的 Windows Media Player 播放器版本在 11.0 以上且机器的 USB 调试功能为关闭状态以免电脑无法读取机器内的数据；把本机从电脑的 USB 端口拔下前，请确认与电脑的通讯操作已停止。

第三章 基本设置

在主界面下，点按“”→设置，设置界面被分为无线和网络、设备、个人、账户和系统五大类。


一、无线和网络

1、包括：Wi-Fi，流量使用情况以及更多选项(飞行模式，VPN、便携式热点和移动网络等)


2、使用 WIFI：您可以连接到 Wi-Fi 网络进行高速上网和下载。

1) 点按 Wi-Fi，向右滑动关闭按钮，打开 Wi-Fi 网络，机器将列出搜索范围内的 Wi-Fi 无线网络。

2) 选择需连接的网络，如加密会弹出密码窗口，输入相应密码后，点按连接即可。

『提示』 点按界面右上角的“” → 扫描，可实现 Wi-Fi 网络手动扫描。

点按“+”，可实现 Wi-Fi 网络的手动添加

点按“” → 高级，进行更多 Wi-Fi 设置。

3、流量使用情况：可设置移动数量流量限制。

4、蓝牙：蓝牙打开后可以配对蓝牙耳机，蓝牙音箱，与带蓝牙功能的平板，手机互传文件等。

二、设备

包括情景模式、显示、存储、电池和应用程序。

1、情景模式：标准，静音，会议，户外四种模式

- 1) 音量设置：点按音量，弹出设置面板，左右拖动进度条来控制音量。
- 2) 来电铃声和通知设置：点按默认通知，弹出铃声菜单，选择您想要通知铃声。
- 3) 系统声音设置：可选择开启触摸提示音和锁屏提示音。

2、显示设置

- 1) 更改屏幕亮度：点按亮度，弹出亮度设置面板，左右拖动进度条来调节或选择自动调整亮度。
 - 2) 更改屏幕待机时间：点按休眠，可调整屏幕自动锁定前的延迟。
 - 3) 更改字体大小：点按字体大小，可根据个人习惯调整字体大小。
- 3、存储：可查看机器、存储卡及外接移动存储设备的存储情况。
- 4、电池：可查看电池使用情况
- 5、应用程序：分为已下载、SD 卡中、正在运行和全部。您可以查看或设置应用程序。

三、个人

- 1、位置信息访问权限：包括位置信息访问权限和位置信息来源。
- 2、安全：包括屏幕安全保护、密码、设备管理和凭据存储。
- 3、语言和输入法：包括语言设置、键盘和输入法设置、语音设置及鼠标/触控板设置。

-
- 4、备份和重置：您可以备份和还原系统数据；当机器出现重大错误或解锁密码忘记时，可恢复出厂设置，请先备份本机资源。


四、账户

- 1、添加账户：可添加或管理账户。

五、系统

- 1、日期和时间：您可以自动确定日期和时间，也可以手动调整。
- 2、定时开关机：你可以设置自动开机，关机时间
- 2、辅助功能：包括服务和系统。
- 3、开发人员选项：
- 4、关于平板电脑：可查看系统更新、状态消息和本产品相关的信息。

第四章 主要应用程序

在主界面点按“”进入所有程序界面后左右滚动查看并选择可进入相应的应用程序，目前以下应用程序均为普通软件版本，操作介绍仅供参考。同时，部分应用程序功能基于网络连接的状态下方可实现。

一、文件管理器（文件管理器使用说明书请参考机器本身自带的）

在所有程序界面下，点按“文件管理器”，进入后可对存储卡、本机内文件进行管理。








二、视频

在所有程序界面下，点按“视频播放器”图标→视频文件列表→点按想要播放的文件『提示』如装有多种播放器，您可以选择其他的播放器进行视频播放。

三、音乐

1、播放音乐：在所有应用程序界面下，点按“音乐”图标，进入音乐列表，音乐被分为四类：艺术家、专辑、歌曲、播放列表、正在播放。点按喜爱的歌曲，进入音乐播

放界面。


音乐播放操作	按键
播放/暂停	点按 
前一首/后一首	点按 
快退/快进	长按 
显示播放列表	点按 
循环播放/随机播放	点按 
音量	按音量键或点按 
切换至音乐库/切换为派对随机播放/添加到播放列表/用作铃声/删除/音效	点按  → 选择操作项目

2、创建一个新的播放列表

点按音乐 → 歌曲，长按您想要添加到播放列表的歌曲 → 弹出音乐设置菜单，点按添加到播放列表。点按新建播放列表，输入播放列表的名称，点按保存。

【温馨提示】 音乐播放后，按返回键到主界面可以进行后台音乐播放。


四、浏览器

- 1、打开网页：点按“浏览器”，在地址栏内，输入网址。在软键盘上点去往/开始即可。
- 2、浏览网页：打开网页后，在屏幕上滑动手指，以浏览和查看网页的其他部分。
- 3、放大/缩小网页：浏览网页时，快速点按屏幕两次可放大屏幕，再点按屏幕两次缩小屏幕。或者用两根手指点按住屏幕，展开或合并两指来进行缩放网页。
- 4、更多操作：浏览页面时，点按“”打开浏览器菜单选项，您可以进行更多的操作。

五、相机（具体操作请参考机器本身的相机模式）

您可以通过点按“相机”，拍摄照片和带声音的视频片段

1、拍摄模式

设备中内置了相机、视频。默认的拍摄模式为相机。点按“”可以切换前后摄像头，

2、拍摄动作

1) 拍照片，点按“”拍摄照片。

2) 拍视频，点按“”开始拍摄视频，再次按下则停止拍摄并保存视频。

3、变更拍摄设置

1) 拍摄设置：点按“”进行拍摄设置。点按屏幕下方“”退出设置。

4、浏览已拍摄的照片或视频

浏览所拍摄的照片和视频可以点击“图库”去查看或者直接点击右下方刚刚拍摄的缩略图片，

在视频播放应用程序下，可点按播放已经拍摄的视频。

六、电子邮件

1、设置电子邮箱

电子邮件应用程序附有电子邮件设置向导，可以添加常见的 Web 电子邮件服务提供商（如 Yahoo、Gmail、Hotmail 等厂商）的外部 POP3 或 IMAP 电子邮件账户。


- a) 点按“电子邮件”，出现邮箱设置向导帮助您进行设置。
- b) 输入您的邮箱账号的电子邮件地址和密码。点下一步按钮，选择您的邮箱类型是 POP3、IMAP 或 Exchange。点下一步按钮，来检查邮箱收发服务器是否可用。
提示：有些电子邮件服务提供商无需选择邮箱类型等设置，比如 Gmail。
- c) 输入账户名称以及要显示与发电子邮件的姓名，然后点按完成。
- d) 如果邮箱可用，将会自动进入您的收件箱。

2、删除邮箱账号

在收件箱，点按“” → 设置，在邮箱设置下点删除账户，弹出对话框，点确定即可。

3、发送邮件

您可以给一个或多个收件人发送邮件。在发送前可以手动添加收件人邮件地址。

- a) 点按“”，输入收件人电子邮件地址。如果需要，点按抄送/密送，输入抄送或密送其他收件人地址。
- b) 点按主题，输入主题，点按撰写电子邮件，输入所需内容。
- c) 点按回形针图标，添加附件，插入所需文件，点按发送，发送邮件。


4、接收邮件

接收的邮件信息在下载到本机前保存在网络服务供应商的邮件服务器中。点按“”




进行刷新。机器连接服务器并下载邮件，收到的邮件信息保存在收件箱中。

七、图 片

1、查看图片：

- 1、在所有程序界面下，点按“图库”图标，机器自动扫描支持存储卡中的图片文件。
- 2、选择需要打开的文件夹，点按想要看的图片，系统会自动以全屏模式查看。
- 3、您可以用两根手指点按住图片，展开或合并两指来放大或缩小图片。
- 4、轻触屏幕，点按“”→播放幻灯片，图片会以幻灯片播放方式来显示。
- 5、左右滑动图片切换上一张或下一张。

2、编辑与设置图片

以全屏幕模式查看图片时，轻触屏幕→→显示菜单选项，您可以选择您需要的选项来编辑和设置图片。点按“”删除图片；点按“”可跟朋友分享图片。

第五章 疑难排除

1、本产品出现不正常现象怎么办？

答：建议您点按复位键或恢复出厂设置后，重新开机。

重新开机后，是否恢复正常。

用充电器充电以激活电池，在保证有一定电量的前提下，再尝试重新开机。

请专业人员进行系统升级。

为防止不正常现象发生，请注意不要操作的太快，建议逐一进行操作。

2、为什么有时待机时间过短？

答：电池使用时间会随使用的温度环境及使用情况的不同而有所差异。从使用情况方面来看，也受增大音量、频繁操作等因素影响，实际使用时间也会有一定差异。

3、为什么平板电脑运行速度时快时慢？

答：由于受到安卓系统软件及硬件限制，或机器安装过多第三方客户端软件，内存占用大，易导致机器响应速度变慢，建议卸载不常用的软件优化系统。

附录


显示屏	10.1 英寸多点触控电容屏，分辨率 1920*1200
操作系统	Android 7.0
接口类型	Micro USB, Micro SIM 等
重力感应	支持 G-sensor 重力感应技术
摄像头	前置 ov 200 万像素/后置 sony 500 万像素
其他	支持 GPS.指南针,陀螺仪
网络	WIFI 网络,
音频格式	AMR, MID, MP3, WAV, OGG, AAC, M4A 等
视频格式	3GP, AVI, MP4 等
图片格式	JPEG、BMP、GIF、PNG 等
电子书格式	PDF、FB2、EPUB、PDB、TXT 等
电源	5V , 2A (USB 充电器)
电池	3.7V , 7000mA

声 明

根据电子产品污染防治管理办法及电子信息产品污染防治管理办法对本品中的有毒有害物质含量进行如下表述：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳				×	×	
线路板	×				×	×
电池	×			×		
LCD						
线材类	×				×	×

：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中不含有或其含量均在 SJ/T11363-200 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。依据[电子信息产品污染控制管理办法]及 SJ/T1 11364-2006[电子信息产品污染控制标示要求]，电子信息产品应进行标示产品中含有的有毒有害物质或元素不发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限，即“”，表示 10 年。注：本产品大部分部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件皆因技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。